

INSTRUKCJA DLA ELEKTRONICZNEJ WAGI BAMBUSOWEJ V8869

Funkcje

Zasilanie baterią litową 1 x CR2032 (w zestawie)
Automatyczne wyłączenie przy braku aktywności
Waga wyłączy się po 1 min nieużywania
Zakres pracy do 5kg
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Pomiar w kg/lb (wybór użytkownika)
Dokładność pomiaru 1g (0,01oz)

Funkcje wyświetlacza

Tryb włączony
Dotknij przycisku ON/TARE
Po kilku sekundach pojawi się 0g lub 0.00g

Zmiana jednostek pomiaru

Aby zmienić jednostkę miary, naciśnij przycisk UNIT znajdujący się z tyłu. Podczas ważenia należy trzymać się jak najbliżej środka szalki. Waga zostanie wyświetlona na wyświetlaczu w ciągu 2 sekund (np. 1kg100g)

Tarowanie wagi

Wyzeruj wyświetlacz wciskając przycisk ON/TARE. Zważ pusty pojemnik, który chcesz użyć. Wartość TARA pojawi się na wyświetlaczu. Wciśnij przycisk ON/TARE raz jeszcze. Na wyświetlaczu pojawi się „0” oraz „Tare”. Włóż przedmioty, które chcesz zważyć do pojemnika i umieść na wadze. Waga netto przedmiotów pojawi się na wyświetlaczu.

Wyłączanie ręczne

Wciśnij przycisk ON/TARE aż wyświetlacz zgaśnie

Przeciążenie

Jeśli przekroczysz maksymalną wagę, na wyświetlaczu pojawi się „O-Ld”

Informacja o niskim stanie baterii

Przy niskim stanie baterii na wyświetlaczu pojawi się „Lo”

Ostrzeżenie !

Baterii nie przeznaczonych do ponownego ładowania nie wolo ładować ponownie.
Baterie do ponownego ładowania należy ładować po wyjęciu ich z wagi.
Przy wkładaniu baterii do wagi należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację.
Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi.
Należy używać baterii tego samego typu co oryginalne.

Importer:

AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k., ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las, Poland